

Bedienungsanleitung für den Dosierinjektor

Beschreibung:

Das Shampoo oder der Glanztrockner wird angesaugt, wenn der jeweilige Hebel des Kugelhahns nach außen steht.

Dosierung:

die passende Dosierung für Shampoo/Trockner wird jeweils mit einem Kreuzschraubenzieher an der Dosierschraube eingestellt. Das Waschgerät ist voreingestellt. Zur Feinabstimmung,

Drehen Sie die Schraube:

- nach rechts (hineinschrauben), weniger Zufuhr
- nach links (herausschrauben), mehr Zufuhr der Flüssigkeit (höchstens eine 1/8 - 3/4 Umdrehung!)

Zur Erleichterung der Einstellung können Sie eine Luftblase in den Absaugschlauch einbringen und diese verfolgen. Die eingebrachte Luftblase soll sich langsam bis zügig fortbewegen.

Nach dem Dosierinjektor: - soll ein 1/2" Schlauch verwendet werden, der nicht länger als 10 - 15 m lang ist und sich nicht leicht abknickt. Zu empfehlen ist z.B. Goldschlangenschlauch oder der blaue Luftdruckschlauch (15 Bar TÜV geprüft) Sommer wie Winter flexibel u.knickt nicht leicht ab

- der Mindestdurchlauf soll 8 mm betragen: bei Schnellkupplungen, Waschbürsten usw.,

- es darf kein Absperrhebel oder Ventil verwendet werden, wenn nötig dann nur vor dem Injektor

